

Leuchtmittel ausgefallen:

Austausch-Leuchtmittel erhalten Sie bei uns, im Fachhandel, Baumarkt etc...
Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Angabe der Spannung (V – Angabe) mit den des ausgefallenen Leuchtmittels übereinstimmt.

Austauschleuchtmittel G4 12V 20W

Vor dem Austausch den Netzstecker ziehen, oder Sicherung ausschalten
Falls die Glasabdeckung der Lampe noch heiß ist, bitte abkühlen lassen.

Lösen Sie den inneren Ring und ziehen diesen behutsam aus der Fassung.
Dazu können Sie einen dünnen Schlitzschraubendreher zur Hilfe nehmen.
Achten Sie darauf, dass Sie vorsichtig arbeiten, um Kratzer zu vermeiden.

Vorsicht, Sie lösen damit auch das Glas, das Glas liegt in dem Ring!



Nun sehen Sie die Halogenbirne, falls diese noch heiß ist, abkühlen lassen.



Defekte Birne herausziehen und entsorgen. Nehmen Sie nun behutsam die neue Birne aus der Schachtel.

Die Birne nie direkt berühren! Führen Sie die Birne geschützt in die Öffnungen. Setzen Sie den Ring mit dem Glas wieder fest in die Fassung.